



Voordelen van het systeem:

- Tijd is geld - de snelle oplossing
- Daarom loont het zich bij eenvoudig gebruikte kelderruimtes snelle oplossingen toe te passen
- Voorraadruimtes kunnen zo eenvoudig en snel aan de binnenzijde worden afgedicht

Uw kelder eenvoudig en snel afdichten

Binnenafdichting met Kiesol-Basic systeem



Kiesol
art. 1810



WP Sulfatex
art. 0430



WP Top [basic]
art. 0428



SP Top SL [basic]
art. 1050

Stappenplan

0 Bescherming opstijgend vocht (optioneel)

- Opstijgend vocht behandelen met Humabloc® Plus indien nodig

1 Grondering

- Gronderen met Kiesol (1:1 met water)

2 Hechtbrug

- Tijdens de reactietijd van Kiesol wordt WP Sulfatex (Sulfatex-slurry) als hechtbrug aangebracht

3 Uitvlakken van de ondergrond en plaatsen van de kimnaad

- Vers-in-vers alle oneffenheden met WP Top [basic] (Sperputz) uitvlakken
- De overgang vloer/wand vers-in-vers aanbrengen met WP Top [basic] (Sperputz). Afwerken met een holle kimspaan

4 Afdichtingslagen

- De afdichtingslaag met WP Top [basic] (Sperputz) in de opgeruwde uitvlakvlaklaag op ca. 20 mm dikte aanbrengen

5 Oppervlaktefinish

- Na 2 à 7 dagen SP Top SL [basic] op 10 mm dikte aanbrengen

