

Programmupdate mit Memostecker DME101

Info:

Es ist vor dem Update bzw. Änderung der Sprache empfehlenswert, sich evtl. vorhandene benutzerdefinierte Einstellparameter zu notieren, da nach dem Update das Rücksetzen der Einstellparameter auf die Standardwerte erfolgt!

Wichtig:

Das Update mit dem Memostecker funktioniert nur ab Betriebssystemversion OS 5.37A!

- Steuerung stromlos schalten
- Memostecker DME101 anstecken
- Steuerung einschalten
Anzeige: *LOADING... NOT LINKED*
danach erfolgt Anzeige: *PROGRAM MEMO*
und zuletzt Anzeige: *STARTING...*
- Warten bis Steuerung hochgefahren ist (Anzeige: *HAUPTMENÜ*)
- Memostecker kann auf der Steuerung bleiben, wenn nicht dann:
 - o Steuerung stromlos schalten
 - o Memostecker DME101 ausstecken
 - o Steuerung einschalten
 - o Warten bis Steuerung hochgefahren ist (Anzeige: *HAUPTMENÜ*)
- Kontrolle der Software-Versionsnummer unter Statusanzeige
- Rücksetzen der Standardwerte (*HAUPTMENÜ* – *SERVICEEINSTELLUNG* – *STANDARDWERTE* – *CODE* – *RÜCKSETZEN ALLGEMEIN* – *F3 [JA]*)
- Gewünschte Korrektur bei Einstellwerten vornehmen

