









DE  
GB

## Montage- und Bedienungsanleitung **Comfort-Wohnungs-Lüftung**



CWLUniAir Luftverteiler DN125-180

Deutsch | Änderungen vorbehalten







Ø75




Ø75




Ø63







50 x 100







50 x 140


















WOLF GmbH / Postfach 1380 / D-84048 Mainburg  
Tel. +49.0.87 51 74- 0 / Fax +49.0.87 51 74- 16 00 / [www.WOLF.eu](http://www.WOLF.eu)