



DE

Installationsanleitung

OPTIONALE ERWEITERUNGSMODULE

CKL / CRL

(Original)

Deutsch | Änderungen vorbehalten!


Inhaltsverzeichnis

1	Teileliste für Montage der Erweiterungsmodule	3
2	Vorbereitung Grundgerät CKL/CRL.....	4
3	Montagevorbereitungen	6
3.1	Schalldämpfer CKL/CRL Montagevorbereitung	6
3.2	EKTA-Teil CKL/CRL Montagevorbereitung.....	7
3.3	Kühler- / Direktverdampferteil CKL/CRL Montagevorbereitung	7
3.4	Erhitzerteil CKL/CRL Montagevorbereitung	7
3.5	WP-EKTA CKL/CRL Montagevorbereitung.....	7
4	Montage Erweiterungsmodule CKL/CRL	8
5	Anschlüsse Erweiterungsmodule CKL/CRL im Grundgerät.....	13

1 Teileliste für Montage der Erweiterungsmodule






Nr.	Bauteil	Verwendung	Bemerkung	Material-Nr.
1	Erweiterungsmodul CKL / CRL			
2	Sechskantschraube	alle	M8 x 50	3410028
3	Sechskantmutter	alle	M8	3420002
4	Käfigmutter	alle	M8	3424005
5	Dichtschaumstoff	alle	10x2	3720101
6	Sechskantschraube M16	CKL-A/CRL-A		3410041
7	Montageanleitung	alle		3063182

2 Vorbereitung Grundgerät CKL/CRL




C

Klappenrahmen Grundgerät:
Durchführung der Anschlüsse (siehe Seite 8)


1.**2.****4.****3.**

3 Montagevorbereitungen


3.1 Schalldämpfer CKL/CRL Montagevorbereitung




3.2 EKTA-Teil CKL/CRL Montagevorbereitung




3.3 Kühler- / Direktverdampferteil CKL/CRL Montagevorbereitung




3.4 Erhitzerteil CKL/CRL Montagevorbereitung




3.5 WP-EKTA CKL/CRL Montagevorbereitung




4 Montage Erweiterungsmodule CKL/CRL






B WP-EKTA (nur ZUL-unten)


CKL/CRL




730419979



B Nur bei CKL-A/CRL-A:
(Erweiterungsmodul übereinander)




C Nur bei CKL-A / CRL-A:
(Erweiterungsmodul unten)




730787339

5 Anschlüsse Erweiterungsmodule CKL/CRL im Grundgerät


Fühler:



Frostschutzthermostat / Vorheizregister:



Differenzdruckschalter (Grundgerät):



730783755



WOLF GmbH | Industriestraße 1 | 84048 Mainburg | DE
+49 8751 74-0 | www.wolf.eu
Anregungen und Korrekturhinweise gerne an feedback@wolf.eu