



DE

Hinweisblatt

ESBE / 3-WEGE-VENTIL





Deutsch | Änderungen vorbehalten!

GB


Information sheet

ESBE / 3-Way-Valve


English | subject to modifications




(A)




(B)




(C)




Ⓓ





Ⓔ



Ⓕ




G**H**


Anschlussbeispiele für ESBE – Stellantrieb

Connection examples for ESBE actuator

- Ansteuerung Mischerventile: (MM-2, KM-2 V2)
- Control of mixer valves: (MM-2, KM-2 V2)



- Ansteuerung Umschaltventile: (MM-2, KM-2 V2)
- Control of changeover valves: (MM-2, KM-2 V2)




Anschlusskabel Antrieb ESBE / Drive connection cable ESBE

Braun an Dauerphase (**MaxTH**: L1) für Stellung ZU
Brown on permanent phase (**MaxTH**: L1) for position CLOSED
Schwarz an Schaltphase (**A1**: L1) für Stellung AUF
Black on switching phase (**A1**: L1) for position OPEN

- **CHA - Inneneinheit IDU (CHA-16/20, FHA)**
- **CHA - Indoor unit IDU (CHA-16/20, FHA)**
 - **Heizen / Warmwasser auf Klemmleiste X0**
 - **Heating / hot water on terminal block X0**


Klemmen / Clamps **L_HZ** (braun, brown) / **L_WW** (schwarz, black) und **N** (blau, blue)



- **Heizen / Kühlen auf HCM-4**
- **Heating / cooling on HCM-4**

Klemmen / Clamps

Z1 : L1 (braun, brown), **3WV : L1** (schwarz, black) , **3WV : N** (blau, blue)





WOLF GmbH | Postfach 1380 | D-84048 Mainburg
Tel. +49.0.87 51 74- 0 | Fax +49.0.87 51 74- 16 00 | www.WOLF.eu