



DE

Bedienungsanleitung **BEDIENMODUL BM-2**


Deutsch | Änderungen vorbehalten!

Bildschirmschoner



Beenden:
► Taste drücken.

Benutzeroberfläche Vereinfacht



Benutzeroberfläche Erweitert




Was möchte ich tun?

	Vereinfacht	Erweitert
Einmalige Warmwasserbereitung	•	•
Raumtemperatur anpassen	•	•
Partymodus (außerplanmäßiger Heiz- / Kühl- / Warmwasserbetrieb)	Zeiten vordatieren Aktivieren	• •
Urlaubsmodus (außerplanmäßiger Absenkbetrieb)	Zeiten vordatieren Aktivieren	• •
Störung- oder Warnungsmeldung quittieren	•	•

► Bei Bedarf Benutzeroberfläche wechseln.

Benutzeroberfläche wechseln

Benutzeroberfläche wechseln



 Montageanleitung für den Fachhandwerker Bedienmodul BM-2

Weitere Einstellungen:

- Estrichtrocknung
- Tagtemperatur kühlen
- Zeitprogramme
- Solaranlage
- Lüftungsgerät
- und vieles mehr



HINWEIS

Benutzeroberfläche vereinfacht gilt nicht für Lüftungsgeräte.

Vereinfachter Modus

SCHNELLSTARTTASTEN

- 1  Im vereinfachten Modus nicht belegt.
- 2   Programmwahl
 Auswahl der Betriebsart bewegt sich nach oben bzw. unten
 Auswahl der Betriebsart bewegt sich nach oben bzw. unten
(Programm wird nach ca. 5 Sekunden übernommen)
- 3   

EINMALIGE WARMWASSERBEREITUNG


(wenn vorhanden)

- 4   Heizt alle Warmwasserspeicher einmalig, für eine Stunde, auf die eingestellte Warmwassertemperatur auf.
 - ▶ **Taste 4** drücken.
 - ▶ Zum Beenden **Taste 4** drücken.



RAUMTEMPERATUR DREHTASTER

rot = wärmer
blau = kühler



PUSH

- ▶ Drücken.
- ✓ Menü wird aufgerufen.
- ✓ Wert / Parameter wird bestätigt.



- ▶ Drehen.
- ✓ Cursor bewegt sich im Menü:
 - oben bzw. unten
 - links bzw. rechts
- ✓ Wert / Parameter wird verändert.

Erweiterter Modus

SCHNELLSTARTTASTEN

- 1



Informationen über die aktuelle Seite und die ausgewählte Betriebsart.
- 2


PUSH

EINMALIGE WARMWASSERBEREITUNG
(wenn vorhanden)
Heizt alle Warmwasserspeicher einmalig, für eine Stunde, auf die eingestellte Warmwassertemperatur auf.
► **Taste 2** drücken.
► Zum Beenden **Taste 2** drücken.
- 3



Schonsteinfegermodus

wechselnde Funktion
- 4




Hometaste (zurück zur Startseite)



einen Schritt zurück




RAUMTEMPERATUR anpassen

Startbildschirm

► Heiz- / Kühl- / Mischerkreis auswählen.



oder






PARTYMODUS / URLAUBSMODUS einstellen

Startbildschirm

► Heiz- / Kühl- / Mischerkreis auswählen

► Party-







► Raumtemperatur anpassen.



/ Urlaubsmodus auswählen.



► Vordatieren und Aktivieren.



Störung



Abb. 1.1 Anzeige Meldungen

Wird eine Störung angezeigt:

- ▶ **Taste 4** drücken.
- ✓ Wärmeerzeuger wird entriegelt und geht wieder in Betrieb.




Abb. 1.2 Betriebsschalter

Störung weiterhin vorhanden:

- ▶ Wärmeerzeuger am Betriebsschalter aus- und wieder einschalten.
- ▶ **Taste 4** drücken.

VORSICHT **Unsachgemäße Reparatur!**

Gefährdungen von Personen und Beschädigung der Anlage.

- ▶ Reparatur von einem Fachhandwerker durchführen lassen.

Störung weiterhin vorhanden:

- ▶ Wärmeerzeuger am Betriebsschalter ausschalten.
- ▶ Fachhandwerker verständigen.