


# Fiche système

remmers

Injection contre les remontées capillaires avec Humabloc® Plus



## MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME



### 1 TROUS DE FORAGE

Percer les trous horizontalement **le plus près possible de la dalle de sol** avec un espacement de 12 cm et un diamètre de 14 mm.



### 4 COLMATAGE DES TROUS DE FORAGE

Colmater les trous de forage après l'injection de WP DS Levell.



### 2 NETTOYAGE DES TROUS DE FORAGE

Dépoussiérer les trous de forage avec de l'air comprimé ou un aspirateur.

### 5 OPTIONNEL : MESURES SUPPLÉMENTAIRES

Après l'injection, un traitement supplémentaire peut être nécessaire avant de refaire l'enduit. Renseignez-vous auprès de votre personne de contact sur les possibilités qui s'offrent à vous.



### 3 INJECTION

Injecter la matière active Humabloc® Plus dans les forages à l'aide de la pompe Gloria® 410 ou du kit d'injection. Remplir les trous de forage jusqu'à 2 cm sous la surface.

Tous les travaux doivent être réalisés conformément à la législation et aux directives en vigueur.

#### REMARQUE :

Le code QR renvoie à une vidéo de mise en œuvre.

Pour toute question complémentaire, contactez votre personne de contact.

#### Vidéo de mise en œuvre



APERÇU

# Produits utilisés

## INJECTION



### Humabloc® Plus

Tableau de rendement dans la  
fiche technique

N° d'art. 080059

## COLMATAGE DES TROUS DE FORAGE



### WP DS Levell

Rendement: env. 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm  
d'épaisseur de couche

N° d'art. 0426

## OUTILS



### Kit d'injection

N° d'art. 4195

## OUTILS



### Pompe Gloria

N° d'art. 404001

## OUTILS



### Brosse carrée

N° d'art. 4517